



LES FRÈRES NORDIN

EBENISTES - RESTAURATEURS
travaillent à l'ancienne avec amour

DETACHER – DEGRISER LE BOIS avec l'ECLAIRCISSEUR

Supprimer facilement les taches de : rouille, sang, encre, pigments de peinture ou de teinture, cerne de pots et vases, larmes de plantes, alcool, vin, thé, café, blanchiment ou noircissement dû à l'eau ou à l'humidité.



MODE D'EMPLOI

1. **Détacher** en appliquant l'éclaircisseur au *Pinceau Nylon*
Laisser agir jusqu'à disparition des taches, si besoin renouveler l'application
2. **Rincer** avec de la mèche extra fine imbibée d'Alcool fin à vernir
3. **Laisser sécher** 12h
4. **Protéger le bois** en réalisant une finition cirée (Fondur, Mattine Gomme Laque) ou une finition vernis (Vernis SP Vitrificateur)

NB : Munissez-vous de gants et de lunettes de protection. (si contact avec la peau stopper immédiatement l'action de l'Eclaircisseur avec une solution de Bicarbonate de soude et d'eau)

Rendement moyen : 1l = 12-14 m²

Nettoyage des outils : Alcool fin à vernir

Service conseils Les Frères Nordin : 01.69.14.10.70